



Bedienungsanleitung / INSTRUCTIONS OF USE


fine
NETTE TISCHKULTUR




Öffnen Sie den Spender (b), indem Sie den Deckel.
(a) aushaken. / Open dispenser (b) unhooking the cover (a).



Drücken Sie die Platte nach unten. /
Push down the plate.



Es ist möglich, zwei Werbeträger
einzulegen(cm 14,3 x 11(h)). /
Its possible to insert two advertising flyers
(cm 14,3 x 11(h)).



Eine Packung Interfold-Servietten (200 St.) einlegen. /
Insert an interfolded paper package.



Schließen Sie den Spender und ziehen Sie
die erste Serviette heraus. /
Close dispenser and extract the first foil.